

Туристический телефон Simtravel



Комплектация:

1. Телефон
2. Сетевое зарядное устройство
3. Дата-кабель и микро USB
4. Стерео гарнитура

Памятка по использованию туристического телефона:

Установка сим-карт

Откройте заднюю крышку телефона и вставьте туристическую сим-карту «Simtravel» в первый слот телефона.

! Внимание, если установить сим-карту «Simtravel» во второй слот телефона, то исходящие звонки будут совершаться по технологии «обратного звонка».

Второй слот телефона Вы можете оставить свободным или установить в него вторую сим-карту (российского оператора).

Установка языка

Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «Settings» («Настройки»).

Выберите пункт 3 «Phone settings» («Настройки телефона»).

Далее, пункт 3 «Language» («Язык»).

Выберите «Русский язык».

Установка мелодии и громкости звонка

Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «Профиль пользователя».

Далее в каждом профиле вы сможете установить необходимую Вам громкость звонка и выбрать подходящую мелодию для звонка, SMS, клавиатуры.

Настройки телефонной книги

Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «телефонная книга».

После открытия «Настройки телефонной книги» выберите кнопку управления «Опции».

Выберите пункт 3 «Настройки телефонной книги».

Выберите пункт 2 «Популярные хранения».

Выберите источник, из которого будут отображаться контакты телефонной книги. Рекомендуем предварительно записать (скопировать) все контакты на Вашу сим-карту, которая будет вставлена в телефон, а затем выбрать источник отображения информации «Все».

Исходящий звонок без «Обратного вызова»

На туристическом телефоне установлено программное обеспечение, позволяющее скрывать процесс «обратного звонка» при исходящем вызове с сим-карты «Simtravel» (по умолчанию активировано), тем самым делая дозвон максимально удобным для абонента. Чтобы отключить процесс скрытия «обратного звонка», войдите в меню телефона и выберите пункт «Услуги обратного вызова». Далее выберите пункт 1 «Стиринг Сети» и выберите команду «Выкл». Обратное подключение совершается аналогично (выберите команду «Вкл»).

Совершение исходящего вызова

Для совершения исходящего вызова наберите номер в

международном формате или выберите его в телефонной книге.

Нажмите на кнопку «SIM1» или «SIM2» в зависимости от того, с какой сим-карты вы собираетесь совершать звонок («SIM1 — вставлена в первый слот телефона, «SIM2» — во второй слот).

Сервисное обслуживание

Срок гарантийного обслуживания туристического телефона составляет 6 месяцев с момента продажи.

! Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары, сменные части, аккумуляторы, соединительные кабели и переходники.

В случае обнаружения недостатков, допущенных по вине изготовителя, выявленных в течение гарантийного срока необходимо обращаться по адресу: 109044 г. Москва, ул. Крутицкий Вал д. 28

В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы можете обратиться по телефонам круглосуточной Службы поддержки абонентов компании «Simtravel».

8 (800) 700-02-02 (звонок по России бесплатный),
+7 (495) 580-75-57 (если Вы звоните с сим-карты «Simtravel» из любой точки мира и из России — первые 3 минуты бесплатно)

Полную версию инструкции по эксплуатации Вы можете найти на сайте по адресу: www.sim-travel.ru/travelphone

Мобильный телефон торговой марки Simtravel модели GLOBAL DMW7

Сервисные и сетевые характеристики:

Приложение "Обратный звонок": Встроенное

PIN: Нет, устанавливается вручную

Профиль: Автоматический выбор СИМ-профиля

Маскировка обратного вызова: Да, не используется
USSD-канал

Завершение вызова: Завершение обратного вызова после завершения этапа звонка, имеющего длительность

Короткие коды: Встроенные короткие коды, маскирующие сетевые сообщения

Поиск сети: Автоматический поиск предпочтительной сети в режиме реального времени

Автоматическая переадресация обратного вызова:
Бесперывная

Характеристики мобильного телефона:

GSM: 850/900/1800/1900

Кол-во сим-карт: Две

Дисплей: 2,4 Дюйма, QVGA (320x240 пикселей), TFT

Подсветка дисплея: Белая, LED

Камера: VGA

Радио: Да

Карта памяти: T-Flash до 16 Гб

USB: Micro USB, USB 2.0 HS

Габариты: 123 x 52.5 x 12.3 мм

Цветовые варианты: Серый, красный, белый

Аудио выход: 3,5 мм

Технология Bluetooth: Да, 2.0

Батарея: 950 mAh

Фонарик: Да

Опции звонков:

Ожидание вызова: Да

Переадресация вызова: Да

Быстрый набор: Да

Запись разговора: Да

Конференц-звонок: Да (зависит от оператора)

Опции сообщений:

Отправка СМС: Да

Отправка СМС группе контактов: Да

Отправка ММС: Да

Массовая отправка ММС: Да, 300 Кб

Хранение сообщений голосовой почты: Да

Сохранение сообщений: Телефон, СИМ-1, СИМ-2

Книга контактов:

Ёмкость: 300 контактов

Разделения по группам: Друзья, Семья, Работа

vCard: Да

Поиск по контактам: Да

Копирование/перемещение контактов между сим-картами и телефоном: Да

Пользовательский интерфейс:

Пользовательский интерфейс: Графический

Язык интерфейса: Английский, Русский, Испанский, Иврит

Настройка подсветки: Да

Анимация во время зарядки: Да

Инструменты:

Календарь: Да

Будильник: Да

Калькулятор: Да

Менеджер файлов: Да

Профили:

Профили: Нормальный, На встрече, На улице, Беззвучный

Системные звуки: Звуки сообщений, звуки клавиатуры

Стили звонков: Только звонок, только вибрация, звонок и вибрация

Мультимедиа:

Запись видео: MPEG4 H.264 H.263

Запись звука: AMR

Проигрыватель аудио: MP3, aac, aac+, midi, wav, amr-nb

Проигрыватель видео: 30 кадров/с, 3gp/mp4

Радио: FM

Подключение к компьютеру:

USB: USB 2.0 high speed

Энергосбережение:

Режим экономии энергии: Да

Время работы в спящем режиме: До 7 суток

Время работы во время разговора: До 6 часов (зависит от оператора)

Аксессуары:

Батарея: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

Кабель: 1 шт.